①スチーム洗車+バッテリー液補充

②バッテリー充電後、バッテリー測定





コネクター種類はここに記載されている(175Ah600V)

③ジャッキアップ

④Fタイヤを外す ※ローラーは、泥などタイヤの汚れを落とす為の物









⑤ディファレンシャルのギアオイルを抜く

※廃オイルが垂れないよう、下のキャップを締めるときはブレーキクリーナーで拭く







廃オイル

⑥ブレーキをばらす※エアーを抜いてブレーキシューを組み立てやすくしておく






※ブレーキトラムの名称





⑦ピストンの中のサビをとる



⑧シューが当たる箇所(8箇所)にグリスを塗る※塗らないとキーキー音が鳴る為

⑨ブレーキアジャスター調整


⑩ブレーキを組みなおし、レバーのあそびを確認

⑪ブレーキ調整 ※アジャスターを締め、下から3つくらい戻す





⑩ブレーキオイル補充/ブレーキのエア抜き ※エア抜きは、タイヤの左右2ヶ所とマスターシリンダ-1ヶ所 計3ヶ所!




⑬古いシャフトパッキン(液体)を削ぎ落とし、新しく塗る



14タイヤ装着



⑤ギヤオイル交換



(⑥トルクレンチでサイドブレーキがきちんと効いているか確認 ※200目 一杯にして確認





①タイヤの色塗り(4輪全て)





18各部グリスアップ/チェーンにオイルを注す





⑩フォークの厚み点検 ※1の部分の厚みを測ってから2の部分を測る2の部分が1よ5mm以上減っていたら営業に報告)





②0モーターブラシ点検をするため、エアーで埃を飛ばす



②プ モーターブラシ点検 ※ホールダーが出っ張っていたらプラシ良好 ※ブラシ有・・・DC/ブラシ無・・・AC



ト゛ライフ゛モーター









油圧モーター





※コンダクター

拡大図



ブレーカー

試運転をして、年次検査終了!